


Ordinateur de bord pour vélo - S1.23


Vous avez décidé qu'un ordinateur de bord pour vélo vous aiderait à garder la forme et à rester en bonne santé. Il vous donne l'image réelle de vos performances de manière précise.


\$1.23 est conçu pour fournir les informations demandées par les cyclistes les plus avertis, qui seront affichées sur un grand écran comprenant toutes les fonctions et facile à lire. \$1.23 est un ordinateur de bord pour vélo de très grande qualité pour vos courses d'entraînement. Grâce à ses différentes fonctions et à sa technologie sans fil, les utilisateurs peuvent aussi profiter de leur parcours et de leur montée en vélo.


Avant d'utiliser \$1.23 , veuillez lire le mode d'emploi qui vous guidera pour une utilisation correcte et rapide. \$1.23 vous offre des données très utiles pour personnaliser votre entraîneme \$1.23 vous offre des données très utiles pour personnaliser votre entraînement et obtenir les évaluations les plus précises et les meilleures possibles. Après l'exercice, vous pouvez revoir le résultat de votre effort en pressant sur le bouton. Il est conseillé de conserver le mode d'emploi en cas de besoin.


-1-



























Si la mention Err apparaît sur l'écran, il y a une interférence avec le signal de réception. Veuillez aller au mode scanner ID pour le régler. Veuillez vérifier que la distance entre le capteur et l'aimant ne soit pas trop importante pour pouvoir le détecter ou vérifiez que l'aimant soit ajusté dans la


Si l'écran affiche Err01, cela veut dire que la pile de l'ordinateur de bord pour vélo est presque épuisée.


Veuillez la remplacer avec une nouvelle pile (CR2032). L'erreur s'affiche 2 secondes toutes les minute


Si l'écran affiche Err02, cela veut dire que la pile du capteur de vitesse est presque épuisée. Veuillez la remplacer avec une nouvelle pile (CR2032). L'erreur s'affiche 2 secondes toutes les minutes


- 17 -
















Plage compteur : $0 \sim 29$ (heures) : 59 (minutes) : 59 (secondes) Plage vitesse actuelle : $0 \sim 9.9$ km / $0 \sim 62$ mi Plage vitesse moyenne : $0 \sim 99.9$ km / $0 \sim 62$ mi Plage vitesse max. : $0 \sim 99.9$ km / $0 \sim 62$ mi Plage distance (Trip) : $0 \sim 99.9$ km / $0 \sim 600$ mi Plage doomètre : $0 \sim 99.99$ km / $0 \sim 62.499$ mi

Changer les piles Ordinateur de bord pour vélo séries ligne S Dévissez le boîtier arrière. Le côté (+) doit être orienté vers le haut. Enlevez doucement la pile et remplacez-la par une nouvelle pile de modèle CR2032. issez le boîtier arrière. Le côté (+) doit être orienté vers le haut Enlevez doucement la pile et remplacez-la par une nouvelle pile de modèle CR2032. ENTRETIEN



- 19 -




NOTE: N'exposez pas l'ordinateur séries ligne S à des températures extrêmement froides ou chaude

ex. : ne laissez pas l'unité à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Veuillez laisser l'ordinateur pendant 6 secondes quand il y a une différence de température de +5 °C, À cause de sa fonction de résistance à l'eau, n'appuyez pas fréquemment sur le bouton lors des jours pluv

Vérifier périodiquement la position du capteur de l'aimant. Pour une mesure à jour, le capteur et Collier/Aimant/Bande du capteur

Les accessoires ci-dessus peuvent être rincés en superficie avec de l'eau propre ou lavés avec du savon doux - 20 -



dommage, direct ou accidentel, en conséquence ou spécial, résultant ou étant lié à l'utilisation du présent manuel ou des produits décrits ci-présent.

 Si vous êtes gravement malade ou pour les femmes enceintes, veuillez consulter votre médecin Si vous étés gravement malade ou pour les femmes enceintes, veuillez consulter votre medecin avant d'utiliser l'ordinateur pour vélo.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants. Il contient des piles qui pourraient être avalées par les enfants.
Comme pour la plupart des appareils à réception électronique, il peut y avoir des interférences qui provoquent l'affichage inexact des données. Évitez d'utiliser votre ordinateur pour vélo à proximité de sources d'interférence communes. Celles-ci incluent les lignes à haute tension, les unités de moteurs de climatisation, les lampes fluorescentes, les montres-bracelets, les téléphones portables et les ordinateurs.

- 22 -

implanté/médical (en particulier les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les appareils à stimulation nerveuse, les appareils cardio-pulmonaires et les pacemakers).

Avertissements importants pour votre santé!!

